


- Høj junior stige
- High Junior ladder
- Hoch Junior Leiter
- Junior - echelle, haut




16 x 3005




8 x 3110



8 x 3118




2 x 3113



1 x 3102


1 x 2138



4 x 2004

1 x 2137

1



2004

3005


DK: Råd om vedligeholdelse: Tør af med en fugtig klud. Evt. større pletter fjernes med en fugtig svamp med sæbe. Undgå opløsningsmidler. Skruer og bolte efterspændes med jævne mellemrum.

GB: Maintenance Instructions: Cleaning with a wet cloth, use a sponge with soap to remove obstinate dirt. Avoid solvents and dilutions. Screws and bolts should from time to time be retightened.

D: Pflegehinweis: Pflege mit einem feuchten Lappen. Für hartknäckigen Schmutz empfehlen wir einen Schwamm mit Seife. Vermeiden Sie Lösungs- und Verdünnungsmittel. Schrauben und Bolzen sollten regelmässig nachgezogen werden.

F: Maintenance: Essuyez avec un chiffon humide. Les tâches peuvent être nettoyées avec une éponge imbibée d'eau savonneuse. Il convient de toujours serrer correctement les éléments de fixation et de veiller à ce qu'ils ne se desserrent pas.

2



3

